

ENERGOINFRA EIR



Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5




Рис.6




Рис.7





Рис.8



Инструкция по монтажу

Модель EnergoInfra EIR, 230- инфракрасный обогреватель в брызгозащищенном исполнении (IP44), для использования во влажных или сухих местах, а также на улице, для постоянной эксплуатации. Монтаж должен осуществляться только квалифицированным специалистом в соответствии с техническим стандартам и нормам, посредством соответствующего переключателя.

1. Модель EnergoInfra может монтироваться на потолок или стену (горизонтально) не ниже 1,8 метра от пола. Минимальное расстояние см. на рис.1,2 и 3, расстояния до воспламеняющихся предметов указаны в сантиметрах.

Внимание! Не накрывайте обогреватель и не направляйте непосредственно на воспламеняющиеся предметы. Не устанавливайте прибор непосредственно в стеновое углубление! Примеры неправильной установки см. на рис. 4, 5 и 6.

2. Прибор поставляется с одним комплектом кронштейнов. Для крепежного расстояния «С/С» см. рис.7 и таблицу. Кронштейны могут быть развернуты для настенного монтажа, см. рис.2.

3. Подсоедините кабель на клеммы 4 мм² в соответствии со схемой на рис.8. Используйте кабель с внешним диаметром 6 -12 мм. Аккуратно удалите соответствующую часть муфты так, чтобы она плотно охватывала кабель.

4. Аэрозоли, краски, растворители, пыль, грязь и т.п. могут оседать на нагревательной панели и вызвать изменение цвета. Отключите обогреватель в процессе покраски или уборки.

5. Перед очисткой обогревателя убедитесь, что он отключен от сети и дайте ему остыть. Используйте мягкую ткань. Для чистки рефлектора используйте чистую щетку.
Внимание! Никогда не прикасайтесь к прибору во время его эксплуатации (высокая температура!)

Внимание! Этот прибор должен быть заземлен.

L = Длина

B = Ширина

H = Высота

Тип	230-240 V-	см				кг
		L	B	H	C/C	
EIR 500	500-544 W	70	7.5	4	50	1.5
EIR 1000	1000-1089 W	117	7.5	4	81	2.0
EIR 1500	1500-1633 W	168	7.5	4	122	3.0

Срок гарантии на обогреватели - 2 года со дня покупки.

С-Петербург
ООО «Нортех» тел. (812) 327-50-19
ул. Б. Разночинная 14/5 офис 208

Москва
ООО «Нортех-М» тел. (095) 687-99-57
ул. 3-ая Мытищинская 16/47 офис 1009

Дата продажи _____